

Renault Duster

Артикул: R.4703.006 Защита порогов d57
Кузов: Все
Год выпуска: 2015
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х25.....	8	Шт.
2.Болт М10х35.....	6	Шт.
3.Болт М8х30.....	4	Шт.
4.Гайка М10.....	8	Шт.
5.Гайка М8.....	4	Шт.
6.Шайба 10.....	22	Шт.
7.Шайба 8.....	8	Шт.
8.Шайба пружинная 10.....	14	Шт.
9.Шайба пружинная 8.....	4	Шт.
10.Гайка закладная М10.....	6	Шт.
11.Кронштейн передний.....	2	Шт.
12.Кронштейн задний.....	2	Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Установить гайки закладные М10 в штатные отверстия передней части автомобиля (предварительно удалить пластиковые заглушки).
- 2.Установить передний кронштейн, закрепить болтами М10х35 к гайкам закладным. Закрепить в отверстиях ребра порога при помощи болта М8.
- 3.Установить гайку закладную М10 в отверстие задней части днища автомобиля (предварительно удалить пластиковую заглушку).
- 4.Установить задний кронштейн, закрепить болтом М10х35 к гайке закладной. Закрепить в отверстиях ребра порога при помощи болта М8.
- 5.Установить защиту порога. Отрегулировать положение, выставить необходимые зазоры.
- 6.Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-25 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

